

# Цифровой диктофон ZDK S1

## Руководство пользователя



## 1. Включение/выключение

Переведите кнопку **«Вкл/Выкл»** в позицию **Вкл** и диктофон включиться автоматически. Нажмите и удерживайте кнопку **>II** для перевода устройства в спящий режим. Для вывода диктофона из спящего режима, снова нажмите и удерживайте кнопку **>II**. Если устройство не используется длительное время, переведите его в спящий режим нажатием и удерживанием кнопки **>II**, и после переведите кнопку **«Вкл/Выкл»** в позицию **Выкл**. (при осуществлении записи не выключайте устройство сразу переводом кнопки **«Вкл/Выкл»** в позицию **Выкл**, т.к. это может повредить текущий файл с записью).

## 2. Запись

После включения диктофона нажмите кнопку **«Запись»** и устройство сразу начнет запись. Для приостановки записи(паузы) во время записи еще раз нажмите кнопку **«Запись»** (индикатор записи начнет мигать). При проигрывании звуковых файлов сначала нажмите **Паузу**, и после уже можно начинать осуществлять новую запись.

## 3. Сохранение файла

Для сохранения звукового файла нажмите кнопку **«М»**. После сохранения файлы вы можете сразу воспроизвести его нажатием кнопки **>II**.

## 4. Настройки записи

В меню нажмите кнопки **I<<** или **>>I** для переключения пунктов меню. Для входа в нужный пункт меню нажмите кнопку **>II**.

### 4.1. Режимы записи (нормальная запись / запись с шумоподавлением “Dual core noise reduction”)

В меню нажмите кнопки **I<<** или **>>I** для переключения пунктов меню. Для выбора нужного режима нажмите кнопку **>II**.

В нормальном режиме файл будет сохранен в разрешении REC, в режиме шумоподавления файл будет сохранен с разрешением RNC.

### 4.2. Форматы записи (WAV, MP3)

В меню нажмите кнопки **I<<** или **>>I** для переключения пунктов меню. Для выбора нужного формата нажмите кнопку **>II**.

### 4.3. Качество записи (512 кб / 1024 кб)

В меню нажмите кнопки **I<<** или **>>I** для переключения пунктов меню. Для выбора нужного качества нажмите кнопку **>II**.

#### **4.4. Источник записи (Microphone / Line IN)**

В меню нажмите кнопки **I<<** или **>>I** для переключения пунктов меню. Для выбора нужного источника записи нажмите кнопку **>II**. При записи из источника Line IN файл будет сохранен с расширением Lin.

#### **4.5. Мониторинг записи (On / Off)**

В меню нажмите кнопки **I<<** или **>>I** для переключения пунктов меню. Для выбора нужного режима нажмите кнопку **>II**.

#### **4.6. VOR контроль / Line IN разделение**

В меню нажмите кнопки **I<<** или **>>I** для переключения пунктов меню. Для выбора нужного режима нажмите кнопку **>II**.

VOR контроль доступен для источника «микрофон», Line In разделение доступно при выборе источника записи Line In.

#### **4.7. Чувствительность микрофона**

В меню нажмите кнопки **I<<** или **>>I** для переключения пунктов меню. Для выбора нужного уровня чувствительности нажмите кнопку **>II**.

#### **4.8. Уровень шумоподавления**

В меню нажмите кнопки **I<<** или **>>I** для переключения пунктов меню. Для выбора нужного уровня нажмите кнопку **>II**.

#### **4.9. Уровень AGC (Автоматический регулятор усиления для обеспечения ровности звучания микрофона)**

В меню нажмите кнопки **I<<** или **>>I** для переключения пунктов меню. Для выбора нужного уровня нажмите кнопку **>II**. Если уровень AGC = 0 , то функция AGC выключена.

## **5.Настройки записи по времени**

В меню выберите «Запись по времени» (Timed recording) и нажмите кнопку **>II**. В меню нажмите кнопки **I<<** или **>>I** для переключения пунктов меню. Для вкл/выкл режима записи по времени нажмите кнопку **>II**.

Если режим записи по времени активирован, выберите время начало записи. Нажмите кнопку **>II** для входа в меню установки времени и далее нажмите кнопки **I<<** или **>>I** для установки времени. После установки времени нажмите кнопку «M» и иконка с минутами

подсветится, нажмите кнопки **I<<** или **>>I** для выбора значения минут. После установки нажмите кнопку **>II** для подтверждения и вернитесь в предыдущее меню.

Таким же способом установите время окончания записи.

Также можно установить **периодичность записи** (каждый день, рабочие дни, конкретное время).

**Разовая запись.** Выберите пункт **single recording** и нажмите кнопку **>II** для входа. После нажатия дата отобразится в верхней части меню. Нажмите кнопки **I<<** или **>>I** для выбора нужного дня и нажмите кнопку **«M»** для подтверждения. Далее также выберите месяц и год. Записи по расписанию сохраняются с расширением **TMREC**.

После настройки записи по расписанию или по тревоге, выключите диктофон **S1** или вернитесь в главное меню, иначе настройки могут быть приняты не корректно.

## 6. Воспроизведение

### 6.1. Воспроизведение музыки.

Включите диктофон и кнопками **I<<** или **>>I** найдите пункт меню **«Music»** и нажмите **>II**. Далее выберите раздел **«All music files»** и нажмите **>II**. Кнопками **I<<** или **>>I** найдите нужный файл для воспроизведения и нажмите **>II**. Для паузы снова нажмите **>II**.

### 6.2. Воспроизведение записанных файлов.

Включите диктофон и кнопками **I<<** или **>>I** найдите пункт меню **«Recording»** и нажмите **>II**. Далее выберите раздел **«Recording file library»** и нажмите **>II**. Кнопками **I<<** или **>>I** найдите нужный файл для воспроизведения и нажмите **>II**. Для паузы снова нажмите **>II**.

### 6.3. Регулировка громкости.

Во время записи или воспроизведения нажмите кнопки **VOL-** или **VOL +** для уменьшения/увеличения уровня громкости.

### 6.4. Перемотка.

Во время воспроизведения нажмите и удерживайте кнопки **I<<** или **>>I** для быстрой перемотки. Для переключения между файлами просто нажмите **I<<** или **>>I**.

### 6.5. Повтор нужного фрагмента записи.

Во время воспроизведения файла нажмите кнопку **«Recording»** для установки стартовой отметки для повтора, далее снова нажмите кнопку **«Recording»** для установки финальной отметки. Далее еще раз нажмите **«Recording»** для воспроизведения выделенного фрагмента. Для выхода из режима повторного прослушивания нажмите **«Recording»** еще раз.

## 7. Настройка режимов воспроизведения

В меню «Music» или «Recording file» нажмите и удерживайте кнопку **VOL** для входа в меню с выбором **Playing mode / Sound settings / Timed power-off**.

В меню нажмите кнопки **I<<** или **>>I** для переключения пунктов меню. Для выбора нужного режима нажмите кнопку **>II**.

Playing mode может быть установлен как repeat mode (повтор 1 записи, повторять все записи)

Настройки звука (sound settings) включают эквалайзер, скорость воспроизведения, лимит громкости.

## 8. Удаление файлов.

### 8.1. Удаление музыкального файла.

В режиме паузы воспроизведения музыкального файла нажмите и удерживайте кнопку **VOL** для входа в перечень файлов. Кнопками **I<<** или **>>I** найдите нужный файл и нажмите кнопку **>II** для подтверждения. В появившемся меню выберите **YES** и снова нажмите **>II**.

### 8.2. Удаление записанных файлов.

В режиме просмотра записанных файлов (recording interface) нажмите **>II**, далее кнопками **I<<** или **>>I** найдите нужную запись (папку с записями) и снова нажмите **>II**. Нажмите **I<<** или **>>I** для выбора «Удалить все файлы» (Deleting all files) и нажмите **>II**.

Система попросит подтвердить удаление, выбираем **YES** и снова жмем **>II**.

### 8.3. Удаление единичного записанного файла.

Нажмите и удерживайте кнопку **VOL** для входа в список файлов. Кнопками **I<<** или **>>I** найдите нужный файл и нажмите кнопку **>II** для подтверждения. В появившемся меню выберите **YES** и снова нажмите **>II**.

## Информация о гарантии

1. Покупатель своими силами и за свой счет осуществляет доставку оборудования для гарантийного обслуживания.
2. «Продавец» предоставил «Покупателю» полную информацию о производителе.
3. Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
  - 3.1. Покупателем допущено нарушение условий эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации изделия, в том числе вследствие воздействия низких и высоких температур, высокой влажности, запыленности, перепада напряжения в электросети и иных внешних факторов, наличия внутри изделия насекомых, или продуктов их жизнедеятельности;
  - 3.2. Действия третьих лиц и обстоятельств непреодолимой силы;
  - 3.3. У покупателя нет гарантийного талона, заполненного надлежащим образом, либо срок гарантийного ремонта истек.
  - 3.4. Вскрытия, равно как и попытке вскрытия вне сервисного центра, перепрограммирование, загрузка контента;

3.5. Использование аксессуаров, не рекомендованных производителем.

4. Претензий к внешнему виду и комплектности «Покупатель» не имеет, изделие полностью устраивает «Покупателя», в том числе по окраске, фасону, размерам и техническим характеристикам.

5. «Покупатель» ознакомлен с тем, что согласно Закону РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 N 2300-1 и Перечню непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации (в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.10.1998 № 1222 от 06.02.2002.) технически сложные товары надлежащего качества НЕ ПОДЛЕЖАТ возврату или обмену, если не выявлены существенные недостатки в товаре, допущенные по вине производителя. В случае, если в течение двух недель с момента приобретения товара, обнаружались существенные недостатки Товара, «Покупатель» имеет право вернуть или обменять Товар на аналогичный Товар надлежащего качества при условии предъявления Заключения авторизованного Сервисного центра о наличии существенных недостатков товара, возникших по вине производителя.

С Правилами обмена, возврата и гарантийного обслуживания товара ознакомлен и согласен. «Покупатель» подтверждает, что ему был передан ТОВАР надлежащего качества.

#### **Гарантийный талон**

Модель устройства: Цифровой диктофон ZDK S1

Дата покупки: \_\_\_\_\_

Гарантия 12 месяцев с даты покупки.