

Руководство пользователя к радиорозетке Socket Zodiak R1



Зодиак беспроводные решения

2017

Оглавление

1. Технические характеристики беспроводного адаптера для розетки:	2
2. Настройка.....	2
3. Меры предосторожности	3
4. Устранение неисправностей.....	3
5. Информация о гарантии	3

1. Технические характеристики беспроводного адаптера для розетки:

Входное напряжение: 85-260В 50/60 Гц

Выходное напряжение: 85-260В 50/60 Гц

Рабочая температура окружающей среды: от -25°C до 50°C

Рабочее расстояние*: 20 м (в помещении)

Метод контроля: сопряжение с беспроводным выключателем Z-Light (см. инструкции)

Нагрузка :10А

Максимальная нагрузка: 1000 Вт светодиод и 3 кВт другие нагрузки

На корпусе расположена кнопка для связи розетки с выключателем.

2. Настройка

1. Подключите беспроводной адаптер к розетке
2. Розетку можно переключать вручную или контролировать по беспроводной связи через выключатель.
3. Для ручной эксплуатации нажмите кнопку ручного переключения. Розетка включена, если светодиодный индикатор горит красным.

Беспроводной переключатель и беспроводной адаптер для розетки можно соединить в любой комбинации: адаптер можно контролировать с помощью 10 отдельных переключателей, а переключатель можно сопрягать с неограниченным количеством адаптеров. Дальность действия переключателя можно увеличить, переведя адаптер в режим мостового соединения.

1. Зажмите функциональную кнопку на 3 секунды и световой индикатор начнет медленно мигать, затем отпустите кнопку и войдите в состояние сопряжения с одним устройством.
2. Нажмите на беспроводной переключатель и световой индикатор адаптера погаснет, что говорит об успешном сопряжении.
3. Если вам нужно добавить больше переключателей к одному адаптеру, повторите процесс выше; каждый адаптер может хранить информацию о сопряжении с 10 переключателей.
4. Одинарные, двойные и тройные переключатели сопрягаются одинаково.

5. Чтобы перевести контроллер в режим мостового соединения, нажмите функциональную кнопку на 7 секунд.

Индикатор будет непрерывно пульсировать, обозначая успешное мостовое соединение.

6. Если индикатор контроллера продолжает мигать, контроллер будет функционировать нормально, даже при использовании с одним переключателем.

7. Чтобы удалить сохраненную информацию о сопряжении адаптера, нажмите функциональную кнопку на 10 секунд до отключения индикатора - информация о сопряжении будет удалена.

3. Меры предосторожности

1. Чтобы предотвратить травмы, адаптер должен быть надежно подключен в розетку 10 А.

2. Обратите внимание на максимальную нагрузку каждого отдельного контроллера. Превышение этого максимума приведет к сгоранию предохранителя (заменить невозможно).

3. Не допускайте короткого замыкания, в противном случае это приведет к необратимому повреждению адаптера.

3. Адаптер будет оставаться в выключенном состоянии после сбоя питания для целей экономии энергии, уменьшения риска пожара и защиты ваших приборов.

4. Для использования только в помещении.

5. Используйте адаптер в сухом месте; Он не должен использоваться в ванной комнате или в других влажных местах.

6. Повреждения, вызванные неправильной установкой и эксплуатацией, не являются гарантийным случаем

4. Устранение неисправностей

1. Если сопряжение не удастся, проверьте, горит ли индикатор. Повторите сопряжение в случае сбоя питания.

2. Если приемник не отвечает, проверьте светодиодный индикатор. Если он не горит, проверьте розетку в стене и обратитесь к поставщику.

5. Информация о гарантии

1. Покупатель своими силами и за свой счет осуществляет доставку оборудования для гарантийного обслуживания.

2. «Продавец» предоставил «Покупателю» полную информацию о производителе.

3. Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

3.1. Покупателем допущено нарушение условий эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации изделия, в том числе вследствие воздействия низких и высоких температур, высокой влажности, запыленности, перепада напряжения в электросети и иных внешних факторов, наличия внутри изделия насекомых, или продуктов их жизнедеятельности;

- 3.2. Действия третьих лиц и обстоятельств непреодолимой силы;
- 3.3. У покупателя нет гарантийного талона, заполненного надлежащим образом, либо срок гарантийного ремонта истёк.
- 3.4. Вскрытия, равно как и попытке вскрытия вне сервисного центра, перепрограммирование, загрузка контента;
- 3.5. Использование аксессуаров, не рекомендованных производителем.
4. Претензий к внешнему виду и комплектности «Покупатель» не имеет, изделие полностью устраивает «Покупателя», в том числе по окраске, фасону, размерам и техническим характеристикам.
5. «Покупатель» ознакомлен с тем, что согласно Закону РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 N 2300-1 и Перечню непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации (в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.10.1998 № 1222 от 06.02.2002.) технически сложные товары надлежащего качества НЕ ПОДЛЕЖАТ возврату или обмену, если не выявлены существенные недостатки в товаре, допущенные по вине производителя. В случае, если в течение двух недель с момента приобретения товара, обнаружались существенные недостатки Товара, «Покупатель» имеет право вернуть или обменять Товар на аналогичный Товар надлежащего качества при условии предъявления Заключения авторизованного Сервисного центра о наличии существенных недостатков товара, возникших по вине производителя. С Правилами обмена, возврата и гарантийного обслуживания товара ознакомлен и согласен. «Покупатель» подтверждает, что ему был передан ТОВАР надлежащего качества.